

Программирование пультов

Управление приводом от одной кнопки пульта радиуправления (Рис. 6) осуществляется в режиме пошагового управления (соответствует последовательности действий ...Открыть - Стоп – Закрыть – Стоп...). Для того чтобы обеспечить управление приводом от пульта радиуправления, код кнопки пульта должен быть внесен в память блока управления (таблица 7).



- А - управляющие кнопки
- В - кнопка электронной блокировки
- С - светодиод состояния

Рис. 6. Пульт радиуправления

Таблица 7. Запоминание и стирание пультов радиуправления

Действия	
А) Внесение пульта в память блока управления	
1	Нажмите кнопку «CODE»
2	После появления на индикаторе надписи «Su» нажмите на 1...2с выбранную вами кнопку на пульте радиуправления (одну из кнопок А, рис. 6)
3	Повторно нажмите на 1...2с ту же кнопку на пульте радиуправления. На индикаторе кратковременно замигает надпись «Su», после чего блок управления перейдет в режим ожидания
-	
В) Удаление пультов из памяти блока управления	
1	Нажмите и удерживайте кнопку «CODE» в течение 8 секунд, до появления на индикаторе надписи «dL», которая подтверждает удаление из памяти блока управления всех внесенных в него пультов (кодов)
2	Отпустите кнопку «CODE», после чего привод перейдет в режим ожидания



Если при настройках в течение 20с не будет подтверждено новое выбранное значение, блок управления перейдет в режим ожидания и не сохранит его.



Если пульт утерян, во избежание несанкционированного проникновения в помещение, необходимо стереть все коды из памяти радиоприемника блока управления и заново запрограммировать все пульты.